

## Instrukcje Dotyczące Przewodów

1. Przed montażem należy dokładnie sprawdzić przewody, upewniając się, że otwór wewnętrzny jest czysty.
2. Przed montażem przewodów należy dokładnie sprawdzić kolektor pod kątem ostrych krawędzi, które mogłyby spowodować uszkodzenie.
3. Zachować ostrożność podczas instalacji, aby zapewnić prawidłowy montaż.
4. Zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, gotowe wyroby gumowe przeznaczone do wielokrotnego użytku w kontakcie z żywnością powinny być dokładnie oczyszczone przed ich pierwszym użyciem w kontakcie z żywnością.
5. Przed przyłączeniem jednostek udojowych należy całkowicie usunąć ze strzyków wszelkie maści i kremy.
6. Do czyszczenia sprzętu udojowego należy używać wyłącznie zatwierdzonych materiałów i procedur, nigdy nie przekraczając dawek i czasu kontaktu sugerowanych w karcie charakterystyki substancji chemicznej.
  - Roztwory czyszczące zmieszane z nadmierną siłą lub pozostawione w długotrwałym kontakcie z przewodami mogą uszkodzić gumę i skrócić żywotność przewodów.
  - Mieszanie środków czyszczących bez odpowiedniego płukania pośredniego może być niebezpieczne dla ludzi i produktów oraz może spowodować poważne uszkodzenie gumy przewodów.
6. Cały sprzęt udojowy powinien być poddawany konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Prawidłowa instalacja, regularna kontrola i konserwacja zapewnią optymalną wydajność.
8. Ze wszystkimi przewodami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ guma może zostać uszkodzona w wyniku zgniecenia. Unikać przypadkowych uderzeń o twarde przedmioty.
9. Codziennie sprawdzać sprzęt udojowy, aby upewnić się, że wszystkie gumy strzykowe i przewody są w dobrym stanie.
10. W przypadku przechowywania przewodów należy magazynować je z dala od źródeł ciepła, światła słonecznego i silników elektrycznych.



## Oczekiwany Okres Użytkowania

milkrite | InterPuls zaleca serwisowanie/wymianę przewodów zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj przewodu	Przewidywany okres użytkowania w miesiącach*
Ultraclean	Maks. 18
Silikon	Maks. 36
Czarna guma do mleka	Maks. 12
Czarna guma do powietrza	Maks. 12
Krótkie przewody mleczne	Maks. 12
Krótkie przewody powietrzne	Maks. 12
Podwójne przewody	Maks. 12
PVC	Maks. 12

\*od instalacji. Wszystkie powyższe czasy mają charakter orientacyjny i zależą od sposobu użytkowania i wielkości stada.



## Przechowywanie

Przewody mają maksymalny okres użytkowania wynoszący 3 lata od daty produkcji, jeśli produkt jest opakowany i przechowywany w sposób minimalizujący zniszczenie pod wpływem czynników takich jak temperatura, wilgotność, ozon, światło słoneczne, oleje, rozpuszczalniki, ciecze żrące, opary, owady i gryzonie.

milkríte | InterPuls może zaoferować jedynie wskazówki dotyczące okresu trwałości produktu.



## Ważne



Jeśli użytkownik nie zainstaluje i nie będzie używał przewodu zgodnie z instrukcją obsługi przedstawioną powyżej, może to spowodować unieważnienie gwarancji udzielonej przez milkríte | InterPuls. Dodatkowe informacje można znaleźć w standardowych warunkach sprzedaży milkríte | InterPuls. Należy regularnie sprawdzać przewody i wymieniać je, gdy ulegną zużyciu lub uszkodzeniu.

milkríte | InterPuls nie może i nie gwarantuje żywotności przewodów, ponieważ będzie to zależać od zakresu ich użytkowania i sposobu, w jaki są używane.

## Gwarancja

Warunki gwarancji można znaleźć w naszych Warunkach sprzedaży produktów.

